

この度は、本製品をお買い上げ頂きありがとうございます。  
ご使用前には、この取り扱い説明書をお読みになり大切に保管して下さい。

■絵表示について

この取り扱い説明書の絵表示と意味は次のとおりです。  
内容をよく理解してから、本文をお読み下さい。

- ⚠ 警告：記載事項を守らないと、死亡または重傷を負う危険性のあることを示しています。
- ⚠ 注意：記載事項を守らないと、軽症を負うかステッキ破損の危険性のあることを示しています。
- ⊘：してはいけない禁止行為を示しています。
- ：守っていただくべき義務行為を示しています。

■取り扱いのご注意

ステッキは使用者の使用法、技術レベル、使用頻度など使用条件により著しく耐久性が低下することがあります。このような場合の破損に関しましては、製品の欠陥によるものではないことをご了承下さい。

■安全にご使用いただくために

- ⚠ 注意 ○使用前には、必ず各部の異常（ガタ、ゆるみ、破損等）ないことを確認してからご使用下さい。
- 輸送や移動の際には、保護キャップをつけ周囲の安全を確認して下さい。
- 本製品にひび割れ、変形等が生じた場合は、直ちに使用をお止め下さい。  
・シャフト部は材質上、キズ・曲り・凹みから著しく強度が低下し破損の原因となることがあります。
- 万一シャフト部が破損した場合は、直ちに使用を中止し破損部に触れないようご注意ください。
- 焚火・ストーブ等 火の近くに置かないで下さい。溶けたり、変形することがあります。
- ⚠ 注意 ○シャフト部に印刷されている『STOP』表示が現れた状態もしくは、それ以上に伸ばした状態ではシャフトの強度が保たれなくなる場合があります。また、接続部分の破損の原因になります。
- ⚠ 注意 ○シャフト部（アルミ・カーボン）は電気を通します。使用中雷が鳴り始めたり、落雷の恐れがある時は大変危険ですので、直ちに使用をお止め下さい。
- 振り回したりしないで下さい。特にシャフトをロックしない状態は危険です。必ずロックされているか確認してから使用してください。

■保管、メンテナンス方法

●ご注意とお願い

1、お手入れ方法

- ・お手入れはよく乾いた布等で行い、水分は十分に拭き取って下さい。
- ・シンナー・ベンジン等の溶剤やオイルによる拭取りは、樹脂・デザインの劣化、変色の原因となりますので絶対にしないで下さい。

2、保管について

- ・高温、多湿の場所は避けて下さい。
- ・車のトランクの中や、直射日光の当たる場所には長時間置かないで下さい。
- ・火気に近づけないで下さい。
- ・子供が取り出して遊ばないように保管管理して下さい。
- ・物が落下したり、倒れてこない場所に保管して下さい。

■修理・改造について


ご自身によるステッキの修理・改造については安全上の問題などがあり事故等の原因となりますので絶対にお止め下さい。必ずお買い上げ店舗にお申し出下さい。

一お客様窓口一

株式会社アルテ・ランファス事業部  
〒384-0809 長野県小諸市滋野甲2550-2  
TEL. 0267-31-6150  
FAX. 0267-31-6370

## フレキシブルステッキの『ロックプロテクター』 [ロック◀▶解除] サイズ調整方法

身長、路面の状況 歩き方のスタイルに合わせてシャフトメモリに合わせて調整し固定して下さい。スキー・ボードでの使用の場合は 身長、ゲレンデの状況滑りのスタイルに合わせて調整し固定して下さい。



⚠ 注意

●アーム裏側

固定力  
緩む  
締まる

使用頻度によってはロックプロテクターの固定強度に緩みが出る場合があります。アーム裏側のネジをマイナスドライバー、コイン等で固定強度を適切な状態に調整してください。

●STOP表示

ポールの長さ調整幅は中、下段シャフトに印刷されている『STOP』表示以下になるようにして下さい。『STOP』表示が現れた状態もしくは、それ以上に伸ばした状態ではポールの強度が保たれなくなる場合があります。また接続部分の破損の原因になります。

### MOUNTステッキの使い方解説動画を公開中! YouTube

〈グリップの使い方〉

〈ストラップの使い方〉

〈ロックプロテクターの使い方〉

〈アクセサリーパーツの使い方〉



ロックプロテクター